Zawór sterowany popychaczem 3/2 M5, seria E-30



Numer artykułu SKU: E-30-311-M12

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

airtec

OPIS PRODUKTU

ZAWORY MECHANICZNE KRAŃCOWE 3/2 i 5/2 G 1/8" seria E-18, E-25 i E-30, Airtec

Charakterystyka zaworów mechanicznych 3/2 i 5/2, seria E-18, E-25 i E-30, Airtec

- Zawory krańcowe 3/2 i 5/2, seria E-18, E-25 i E-30 Airtec stosuje się w układach pneumatyki jako elementy pomocnicze do sygnalizowania wykonania ruchu przez siłowniki pneumatyczne.
- Zawory krańcowe (tzw. krańcówki) niezbędne są w logicznych układach sterowania do potwierdzania wykonania ruchu siłownika pneumatycznego i uruchomienia następnego cyklu pracy
- Uruchomienie zaworu krańcowego Airtec następuje najczęściej specjalnym elementem zamontowanym na tłoczysku siłownika pneumatycznego
- Zawory krańcowe 3/2 i 5/2, seria E-18, E-25 i E-30 Airtec występują w funkcjach 3/2 i 5/2.
- Zawory krańcowe 3/2 i 5/2 serii E-18, E-25 i E-30 Airtec są sterowane: dźwignią z rolką. dźwignią z rolką jednokierunkową, popychaczem
- Gwinty przyłączeniowe: od M5 do G1/8”
- Ciśnienie pracy (w zależności od wersji): od 0 barów do 12 barów

Zawory krańcowe 3/2 i 5/2 seria E18, E-25 i E-30 Airtec – co warto wiedzieć?

- **Zawory krańcowe 3/2 i 5/2, seria E18 - E-30** Airtec to rozdzielacze mechaniczne przeznaczone

do stosowania jako elementy do pośredniego sterowania siłownikami pneumatycznymi dwustronnego i jednostronnego działania o ruchach liniowych i obrotowych
- Wykorzystuje się je w pneumatycznych układach logicznych sekwencyjnych i kombinacyjnych
- Zawory krańcowe serii E18 - E-30 Airtec mogą być wykorzystywane do sterowania bezpośredniego siłownikami o małych skokach i średnicach nominalnych
- Do sterowania siłownikami jednostronnego działania stosowane są zawory krańcowe 3/2 do sterowania siłownikami dwustronnego działania - zawory krańcowe 5/2
- Zawory krańcowe Airtech charakteryzuje wysoka niezawodność oraz bardzo dobre parametry przepływowe
- Dzięki zawory krańcowym 3/2 i 5/2 można realizować sterowanie pośrednie zaworami pneumatycznymi
- Zawory krańcowe 3/2 są uniwersalne i można dzięki nim realizować funkcję NO lub NC
- Zawó krańcowy (krańcówka) montowana jest przewodowego z użyciem gwintowanych przyłączy wykonanych w korpusie
- W celu zabezpieczenia zaworów krańcowych Airtec przed dostawaniem się zanieczyszczeń w otwory odpowietrzające zalecamy wkręcenie **tłumików hałasu**.
- Do podłączenia zaworów krańcowych Airtec stosuje się:, **złączki wtykowe**, **złączki skręcane**, **przewody pneumatyczne** oraz inne elementy armatury przemysłowej.

DANE TECHNICZNE

Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Sposób sterowania	popychacz
Seria	E-30

Nr kat.	E-30-311-M12

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 01:32