



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81



OPIS PRODUKTU

OSPRZĘT DO ZBIORNIKÓW ZP

Zastosowanie osprzętu do zbiorników ZP

Osprzęt do zbiorników ZP to zestaw elementów armatury, do zamontowania na [zbiorniku ciśnieniowym](#), niezbędnych do przygotowania go i podłączenia do instalacji ciśnieniowej. Części gwintowane osprzętu montowane są w przyłączach wykonanych w płaszczu i dennicach zbiornika ciśnieniowego. W skład osprzętu, w zależności od typu i objętości zbiornika oraz wielkości przyłączy gwintowanych, wchodzi min. następujące elementy:

- [kolana](#) z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym,
- [nyple](#) redukcyjne,
- [zawór kulowy](#),
- kurek odcinający do manometru,
- manometr,
- [redukcje gwintowane](#),
- przedłużki,
- zaślepki.

Oferujemy osprzęt do stosowania na [zbiornikach ciśnieniowych poziomych i pionowych](#) o objętościach od 50l do 2000l, gromadzących sprężone powietrze o ciśnieniu do 16 barów.

[Zawór bezpieczeństwa](#), zabezpieczający przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia w zbiorniku (np. w efekcie nagrzewania się ścianek zbiornika), zamawiany jest osobno, ze względu na konieczność jego doboru zgodnie z parametrami pracy instalacji i wydajności [sprężarek i kompresorów](#).

DANE TECHNICZNE

średnica nominalna DN

32 mm

Nr kat.

OPSZ2332DOZBIOR

Data wygenerowania podsumowania: 27.04.2024r, g. 06:13