AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Rozdzielacz szybkozłączny (KM11-07-11-6) - SMC



**Numer artykułu SKU: KM11-07-11-6**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

## OPIS PRODUKTU

# Kolektory wtykowe One Touch Fitting, seria KM - SMC: charakterystyka i dostępne warianty

Kolektory wtykowe One Touch Fitting, seria KM - SMC to rodzina produktów z oferty Air-Com. Przy połączeniach przewodowych najważniejsza jest średnica zewnętrzna przewodu.

## Parametry dostępne w konfiguratorze

Zależnie od wykonania w konfiguratorze można wybrać:

- **Materiał:** Tworzywo sztuczne PBT
- **Gwint:** 1/4"; 3/8"
- **Średnica zewnętrzna przewodu:** 4 mm; 6 mm; 6,35 mm; 8 mm
- **Średnica zewnętrzna przewodu 2:** 4 mm; 6 mm; 8 mm; 9,52 mm; 10 mm; 12 mm
- **Ilość wyjść:** 3; 6; 10

To pełny zakres opcji w rodzinie. Nie każda kombinacja tych wartości istnieje jako osobny produkt.

## Jak dobrać wariant do podłączenia przewodu?

Oprócz średnicy zewnętrznej przewodu trzeba sprawdzić rodzaj przyłącza i to, czy materiały łączonych elementów do siebie pasują. Porównując wersje, warto zwrócić uwagę na rozmiar i standard przyłączy, materiał oraz warunki pracy instalacji. Parametry podane w nazwie wariantu dotyczą tylko tego wykonania.

## Wskazówki przed montażem

Przed montażem trzeba sprawdzić, czy wymiary, standard gwintu lub średnica przewodu pasują do elementów współpracujących. Uszczelnienie i mocowanie dobiera się do rodzaju połączenia.

# Dane do potwierdzenia przed zamówieniem

Karta produktu nie podaje jednoznacznie następujących informacji: ciśnienie, temperatura pracy, informacje dotyczące montażu. Jeśli instalacja ma szczególne wymagania, trzeba je potwierdzić dla wybranego wariantu przed zastosowaniem produktu.

# Najczęstsze pytania (FAQ)

**Jak dobrać rozmiar złącza do przewodu?** Średnica zewnętrzna przewodu musi odpowiadać oznaczeniu wybranego wariantu.

**Jak sprawdzić, którą konfigurację zamówić?** Najprościej porównać pełną nazwę wariantu i parametry z konfiguratora z wymaganiami danego połączenia.

**Czy podane parametry obowiązują dla wszystkich wykonań?** Nie zawsze. Zakres opcji dotyczy całej rodziny, a dane każdego wariantu trzeba sprawdzić osobno.

**Gdzie sprawdzić aktualną ofertę?** Aktualne konfiguracje i szczegóły są na karcie produktu w sklepie Air-Com.

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KM11-07-11-6 |

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 08:51