AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Blok płyt do zaworów BM-02, przyłącza z boku, n=8



Numer artykułu SKU: RF-02-AB/08

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

OPIS PRODUKTU

Bloki płyt zasilających do zaworów 5/2 i 5/3 typu BM-01/BM-02 seria RF-01/02 - Airtec

Bloki płyt zasilających do zaworów 5/2 i 5/3 typu BM-01/BM-02 seria RF-01/02 Airtec służą do tworzenia wysp zaworowych z maksymalną ilością zaworów do 12 sztuk. Dostępne są bloki płyt zasilających serii RF-01/RF-02 w wersjach:

- typu AB - z bocznym położeniem otworów odpowietrzających “3” i “5” oraz zasilania “1”,
- typu CD - z otworami odpowietrzającymi “3” i “5” oraz zasilaniem “1” od góry w płytach skrajnych (po lewej i prawej stronie).

Na blokach serii RF-01/RF-02 można montować zawory BM-01/BM-02 o funkcji 5/2 i 5/3.

Zastosowanie bloków płyt zaworowych serii RF-01/02 znacznie ogranicza miejsce pod zabudowę układów sterowania. Wyspy zaworowe z zaworami serii BM-01/BM-02 można montować w szafach sterowniczych lub bezpośrednio w maszynach i urządzeniach.

Stosowanie bloków płyt zaworowych serii RF-01/02 cechuje:

- zredukowana ilość elementów złącznych potrzebnych do budowy instalacji pneumatycznej,
- wyjścia do odbiorników - gwintowane w zaworach,
- ułatwienie czynności serwisowych.

Ilość zaworów: od 1 do 12 sztuk.

Gwinty przyłączeniowe w płytach skrajnych:

- dla serii RF-01: G1/4”
- dla serii RF-02: G3/8”

Bloki płyt zasilających do zaworów 5/2 i 5/3 typu BM-01/BM-02 seria RF-01/RF-02 Airtec - co warto wiedzieć?

Bloki płyt zasilających do zaworów 5/2 i 5/3 typu BM-01/BM-02 seria RF-01/02 stosowane są w przypadku stosowania dużej ilości (do 12 szt.) elektrozaworów w układach sterowania

Bloki serii RF-01/02 zmniejszają ilość potrzebnych elementów złącznych, przewodów pneumatycznych i tłumików hałasu. Zawory montowane na blokach serii RF-01/02 mają wspólne zasilanie kanałem “1” oraz wspólne odpowietrzenia “3” i ”5”.

W przypadku stosowania bloków serii RF-01/02 z dużą ilością elektrozaworów pracujących jednocześnie zaleca się podłączenie zasilania sprężonym powietrzem z dwóch stron. W przypadku zasilania z jednej strony, otwory zasilający oraz odpowietrzający należy zaślepić korkami.

Zalecamy zastosowanie tłumików hałasu które powinny być zawsze umieszczone w przyłączach odpowietrzających “3” i “5” dla ochrony zaworów przed dostawaniem się zewnętrznych zanieczyszczeń oraz do redukcji hałasu powstającego podczas odpowietrzania.

Oferujemy szeroki a**sortyment elementów złącznych i przyłączeniowych do podłączenia pneumatycznego wysp zaworowych RF-01/RF-02**:

- złączki wtykowe,
- złączki skręcane,
- trójniki i czwórniki,
- szybkozłącza pneumatyczne,
- króćce,
- tłumiki hałasu,
- korki i zaślepki.
- przewody i węże pneumatyczne.

Do zaślepienia niewykorzystanych miejsc na bloku RF-01/02 wykorzystuje się **płytki zaślepiające typu RF-01-V i RF-02-V**.

DANE TECHNICZNE

Seria	RF-02
Ilość pozycji na płycie	8
Ilość pozycji na bloku płyt	8

Nr kat.	RF-02-AB/08

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 06:50