AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik położenia tłoka DMSJ-P020-W

Numer artykułu SKU: DMSJ-P020-W

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

AirTAC

OPIS PRODUKTU

Produkt **Czujniki położenia tłoka** marki **AIRTAC**, oferowany w kategorii **Czujniki położenia tłoka i uchwyty**, wykrywa położenie tłoka lub umożliwia prawidłowy montaż czujnika na siłowniku, dostarczając sygnał do układu sterowania.

Produkt jest częścią grupy **Siłowniki, Akcesoria do siłowników, Czujniki położenia tłoka i uchwyty**. Czujniki i uchwyty stosuje się w sekwencjach automatyki, kontroli krańcowych pozycji, diagnostyce cyklu i systemach wymagających potwierdzenia wykonania ruchu.

Dostępne warianty obejmują potwierdzony zakres: **średnicę od 6 do 80 mm**. Parametry te wpływają bezpośrednio na gabaryty, siłę, zakres ruchu i sposób integracji produktu z maszyną. Przy doborze należy także uwzględnić obciążenia, warunki środowiskowe oraz zgodność z elementami współpracującymi.

Produkt jest **konfigurowalny**. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się typ czujnika, sposób montażu, rodzaj wyjścia, napięcie, przewód, złącze, wskaźnik i zgodność z rowkiem siłownika. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

Kiedy zastosować Czujniki położenia tłoka? Przede wszystkim gdy sterownik maszyny musi otrzymywać wiarygodną informację o położeniu tłoka lub stanie napędu. Właściwy dobór wariantu pomaga połączyć funkcjonalność, trwałość i łatwość integracji z maszyną.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	DMSJ-P020-W

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 12:22