



Sterownik do LEFS32RB-800 (LECPAP5-LEFS32RB-800) - SMC



**Numer artykułu SKU:
LECPAP5-LEFS32RB-800**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ wzmacniacza	AP [Wejścia impulsowe (PNP)]
Długość kabla I/O	5 m
Sposób montażu wzmacniacza	Montaż za pomocą śrub
Typ napędu	LEFS, Elektryczne stoły przesuwne ze śrubą kulową
Dokładność ruchu stolika	Brak [lub standardowy (LER)]
Wielkość	32 mm
Typ prowadnic	Brak
Pozycja montażu silnika	R (Z prawej strony równoległe)
Skok śruby	B (Wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 6 mm, wielkość 32: 8 mm, wielkość 40: 10 mm)
Wielkość silnika	Brak (lub standardowe do LEPY/LEPS)
Maks. moment obrotowy [Nm]	Brak
Wersja skoku śruby	Brak
Skok	800 mm
Kąt obrócenia	Brak (lub do LER; wielkość 10: 310°, wielkość 30/50: 320°)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

LECPAP5-LEFS32RB-800

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 10:12