Złączka kątowa wtykowa Banjo R3/8-8 (teflon), pod imbus



Numer artykułu SKU: IQSLV388I

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

Sang-A

OPIS PRODUKTU

Złączki kątowe wtykowe Banjo R 1/8" - R 1/2", teflon, pod imbus: charakterystyka i dostępne warianty

Złączki kątowe wtykowe Banjo R 1/8" - R 1/2", teflon, pod imbus to rodzina produktów z oferty Air-Com. Element kątowy zmienia kierunek prowadzenia połączenia, więc nie trzeba dokładać osobnego odcinka pośredniego.

Dane techniczne z karty produktu

- Materiały: Korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu)
- Zalecane temperatury pracy: -20 °C do maks. + 80 ° C
- Zalecane ciśnienie robocze: -0,95 do 20 barów
- Uszczelnienie: gwint przyłączeniowy pokryty warstwą teflonu (PTFE)
- Media robocze: Sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60°C)
- Zalety: wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem calowym walcowym z pierścieniem O-ring.

Parametry dostępne w konfiguratorze

Zależnie od wykonania w konfiguratorze można wybrać:

- **Materiał:** Poliamid PA66

- **Gwint:** 1/8"; 1/4"; 1/2"; 3/8"
- **Średnica zewnętrzna przewodu:** 4 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm

To pełny zakres opcji w rodzinie. Nie każda kombinacja tych wartości istnieje jako osobny produkt.

Jak dobrać element kątowy do zmiany kierunku instalacji?

Przy elemencie kątowym liczy się orientacja króćca i to, ile miejsca jest na montaż. Porównując wersje, warto zwrócić uwagę na rozmiar i standard przyłączy, materiał oraz warunki pracy instalacji. Parametry podane w nazwie wariantu dotyczą tylko tego wykonania.

Wskazówki przed montażem

Przed montażem trzeba sprawdzić, czy wymiary, standard gwintu lub średnica przewodu pasują do elementów współpracujących. Uszczelnienie i mocowanie dobiera się do rodzaju połączenia.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Na co zwrócić uwagę przy montażu w ograniczonej przestrzeni? Na geometrię wybranego wariantu. Trzeba ją porównać z miejscem na narzędzie i promieniem, pod jakim będzie prowadzony przewód.

Jak sprawdzić, którą konfigurację zamówić? Najprościej porównać pełną nazwę wariantu i parametry z konfiguratora z wymaganiami danego połączenia.

Czy podane parametry obowiązują dla wszystkich wykonań? Nie zawsze. Zakres opcji dotyczy całej rodziny, a dane każdego wariantu trzeba sprawdzić osobno.

Gdzie sprawdzić aktualną ofertę? Aktualne konfiguracje i szczegóły są na karcie produktu w sklepie Air-Com.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	IQSLV388I

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 14:01