Trójnik T wtykowy G3/8-12 gw. zew. bocznym (oring)



Numer artykułu SKU: IQSTL3812G

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

Sang-A

OPIS PRODUKTU

Trójniki wtykowe typu L, z gwintem zewnętrznym bocznym (oring): charakterystyka i dostępne warianty

Trójniki wtykowe typu L, z gwintem zewnętrznym bocznym (oring) to rodzina produktów z oferty Air-Com. Trójnik pozwala wykonać odgałęzienie instalacji albo połączyć trzy odcinki przewodu.

Dane techniczne z karty produktu

- Materiały: Korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu)
- Zalecane temperatury pracy: -20 ° C do maks. + 80 ° C
- Zalecane ciśnienie robocze: -0,95 do 20 barów
- Media robocze: Sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60°C)
- Zalety: Duża różnorodność produktów, wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem calowym walcowym z pierścieniem O-ring.

Parametry dostępne w konfiguratorze

Zależnie od wykonania w konfiguratorze można wybrać:

- **Materiał:** Poliamid PA66
- **Gwint:** 1/8"; 1/4"; 1/2"; 3/8"

- **Średnica zewnętrzna przewodu:** 4 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm

To pełny zakres opcji w rodzinie. Nie każda kombinacja tych wartości istnieje jako osobny produkt.

Jak dobrać trójnik do odgałęzienia instalacji?

Przed doborem trzeba ustalić układ przyłączy i kierunek prowadzenia przewodów. Porównując wersje, warto zwrócić uwagę na rozmiar i standard przyłączy, materiał oraz warunki pracy instalacji. Parametry podane w nazwie wariantu dotyczą tylko tego wykonania.

Wskazówki przed montażem

Przed montażem trzeba sprawdzić, czy wymiary, standard gwintu lub średnica przewodu pasują do elementów współpracujących. Uszczelnienie i mocowanie dobiera się do rodzaju połączenia.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy wszystkie trzy przyłącza muszą mieć taki sam rozmiar? To zależy od wariantu. Rozmiary przyłączy podaje jego oznaczenie, sama nazwa rodziny tego nie rozstrzyga.

Jak sprawdzić, którą konfigurację zamówić? Najprościej porównać pełną nazwę wariantu i parametry z konfiguratora z wymaganiami danego połączenia.

Czy podane parametry obowiązują dla wszystkich wykonań? Nie zawsze. Zakres opcji dotyczy całej rodziny, a dane każdego wariantu trzeba sprawdzić osobno.

Gdzie sprawdzić aktualną ofertę? Aktualne konfiguracje i szczegóły są na karcie produktu w sklepie Air-Com.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	IQSTL3812G

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 06:12