Wyspa zaworowa VTUG-10-SH2-S1T-G18L-DT-M7S-J4GJ+W1 (609391) serii VTUG - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO083337

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wyspy zaworowe serii VTUG - Festo

Wyspy i systemy zaworowe marki Festo serii VTUG umożliwiają zebranie funkcji sterowania w zgodnym zespole. Pozwalają uporządkować przyłącza oraz sposób obsługi instalacji, zgodnie z konstrukcją konkretnej rodziny. Wyposażenie pneumatyczne i elektryczne należy dobierać jako zgodną konfigurację.

Identyfikacja wykonania

Przy kompletowaniu elementu zachowaj pełne oznaczenie modelu. Przykładowe oznaczenia w tej rodzinie:

- Wyspa zaworowa VTUG-14-PK20/25 (8044568) serii VTUG - Festo
- Wyspa zaworowa VTUG-10-SH2R-B1T-Q6A-UL-QH6S-PPQH4PPQH4LQM7+H (577034) serii VTUG - Festo

Konfiguracja do zadania urządzenia

Ustal funkcje wymaganych zaworów, sposób zasilania medium i interfejs sterowania. Dopasuj przyłącza odbiorników oraz elementy zasilające i końcowe. Rodzaj komunikacji i funkcje dodatkowe trzeba potwierdzić pod pełnym oznaczeniem konfiguracji.

Planowanie zabudowy

Zapewnij miejsce na podłączenie przewodów i dostęp serwisowy. Składaj elementy według wymagań danego systemu, z właściwymi uszczelnieniami. Po montażu sprawdź zgodność przypisania sygnałów do zaworów oraz działanie każdego wymaganego obwodu.

Wybierz wykonanie odpowiadające funkcji i warunkom pracy Twojego układu. Przy kompletowaniu zamówienia porównaj pełne oznaczenie z wymaganiami przyłączy, sterowania oraz pozostałych elementów.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,85 kg	**Nr kat.**	OT-FESTO083337

Data wygenerowania podsumowania: 27.11.2026r, g. 11:31