Zacisk osłonowy CAMA-C6-SK-S4 (8114689) - Festo

Numer artykułu SKU: OT-FESTO086693

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zaciski - Air-Com

Zaciski linowe służą do wykonywania rozłącznych zakończeń odpowiednich lin stalowych. Ich przeznaczenia nie należy utożsamiać z zaciskiem do węża. Dobór i montaż muszą odpowiadać średnicy liny oraz wymaganiom konkretnego układu mocowania.

Wymiary i wykonania

Parametry dobiera się dla konkretnego wykonania. Poszczególne rozmiary, materiały i wyposażenie nie muszą występować w każdej kombinacji.

- Średnica zewnętrzna przewodu: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6,5 mm; dalsze rozmiary zależnie od wykonania.

Jak dobrać przewód do instalacji?

Dobór rozpocznij od ustalenia medium i parametrów wymaganych przez odbiornik. Następnie dopasuj pełny wymiar przewodu do stosowanego systemu połączeń. Przyłącze powinno odpowiadać nie tylko średnicy, lecz także materiałowi i tolerancjom przewodu. Pozwala to przygotować połączenie zgodne z konstrukcją wybranego osprzętu.

Średnica zewnętrzna służy do dopasowania przewodu do osprzętu, natomiast średnica wewnętrzna określa przekrój dostępny dla medium. Przy większej długości trasy lub większym zapotrzebowaniu na przepływ znaczenie ma także spadek ciśnienia. Dlatego samego wymiaru montażowego nie należy traktować jako jedynego kryterium wyboru.

Prowadzenie i przygotowanie połączenia

Trasę zaplanuj z uwzględnieniem łuków, mocowań i dostępu do przyłączy. Końce przygotuj narzędziem odpowiednim do materiału, bez zgniatania ścianki. Sposób osadzenia i zabezpieczenia musi odpowiadać zastosowanej złączce. Po montażu sprawdź położenie przewodu oraz prawidłowość połączeń.

Wybierz wykonanie dopasowane do wymiarów i warunków swojej instalacji. Porównaj pełne oznaczenie oraz parametry z wymaganiami współpracujących elementów przed skompletowaniem zamówienia.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,075 kg	**Nr kat.**	OT-FESTO086693

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 02:50