



## OKS 221 - pasta MoS2 Rapid - aerozol 400 ml



Numer artykułu SKU:  
**OKS221-400ML**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

## Obszary zastosowań

- Pasta montażowa do nasadzania za pomocą prasy i wtlaczania kół, wałów, obręczy lub łożysk
- Podkład ślizgowy gwintów ruchomych, przewodnic i torów ślizgowych w celu zapobiegania szarpaniu, zacieraniu się i zużyciu
- Smarowanie podczas docierania mocno obciążonych powierzchni ślizgowych, np. łożysk ślizgowych, kół zębatych, wałów korbowych z zapewnianiem właściwości pracy awaryjnej
- Nadaje się skomplikowanych bezwiórowych obróbek plastycznych, np. do nasadzania, tłoczenia lub wybijania pod warunkiem unikania krytycznych kontaktów metalowych i zgrzewań

## Zalety i korzyści

- Natychmiast skuteczna ochrona przed zacieraniem się, zużyciem i szarpaniem przy bardzo wysokich obciążeniach
- Wcieranie w powierzchnię ślizgową niepotrzebne
- Wysoka skuteczność dzięki silnemu powinowactwu pomiędzy MoS<sub>2</sub> a metalami
- Najmniejsze tarcie przy największej obciążalności
- Zwiększona niezawodność eksploatacji ruchomych elementów maszyn dzięki właściwościom pracy awaryjnej
- Z organicznymi związkami kompleksowymi molibdenu w celu zwiększenia wydajności

## Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -35 °C
- Górna temperatura robocza: 450 °C / 630 °C (Separacja / Separacja z wyłączeniem tlenu)
- Test pasowania wtłaczanego ( $\mu$ ): 0,05, bez karbowania
- Obciążenie spawania VKA: 4.200 N

## Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnej przyczepności należy najpierw oczyścić powierzchnie ślizgowe z zanieczyszczeń i innych smarów, najlepiej mechanicznie (np. za pomocą szczotki drucianej), a następnie uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. OKS 220 nanieść równomiernie cienką warstwą za pomocą pędzla lub szpachelki. Natryskiwać równomiernie OKS 221. Usunąć nadmiary. Nie stosować pasty zamiast smaru stałego i mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,38 kg
Zastosowanie	smarowanie montażowe w procesach nasadzania
Pojemnik	400 ml areozol
Opis	OKS 221, pasta MoS2 Rapid

Nr kat.

OKS221-400ML